

NOTICE DE POSE

Version ruche Dadant ou Langstroth





Ciseaux



Visseuse + 2 petites vis à bois




Agrafeuse



Mesurez votre plancher de ruche et découpez selon les dimensions afin que le plancher du sas repose sur la planche d'envol

Fixez sur la ruche en agrafant ou en vissant en utilisant les pré trous





NOTICE DE POSE

Version ruche Warré ou Ruchette





Ciseaux



Visseuse + 2 petites vis à bois



Agrafeuse



Languette de fixation avec pré trous

Pliez vers l'intérieur et insérez les harpons vers l'intérieur du sas

Pliez vers l'intérieur et insérez les harpons

Insérer dans les encoches

Fixez sur la ruchette en agrafant ou en vissant en utilisant les pré trous

